

FMC61PNBSAXL: 左側取付け  
 FMC61PNBSAXR: 右側取付け  
 \*本図はL (左側取付け)仕様

製品特長


- ・マイコン制御
  - ※温度表示器と設定表示器の2つの表示を標準装備
  - ※冷凍冷蔵切替 (設定表示器に切替スイッチを搭載)
  - ※霜取: 冷却開始から15時間後に自動的に霜取に入ります。
  - ※各種警報: 高温警報 (Hi)、低温警報 (Lo)、フィルタ清掃 (FL)、その他機械警報
  - ※24H停電保障付タイマー (TM基板) による霜取対応可能 (オプション)
- ・インバーター冷凍機搭載
  - ※インバーター冷凍機とマイコン制御による高精度な温度制御
- ・100V漏電ブレーカー付
- ・排水蒸発装置付
  - ※本製品を停止すると排水がでます。
  - 排水蒸発装置の運転を継続する為に運転停止切替スイッチにて非冷運転 (OFF) としてください。
  - ※排水の満水状態 (排水処理が必要なタイミング) をお知らせする満水警報アザー取付可能 (オプション)
- ・エコカバー
  - ※作業をおこなっていない場合の冷気漏れ、無駄な電力を低減

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として1年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
- ※4 ファンモーター (庫内) は、出力2.4W相当DCモーターとなります。
- ※5 冷凍機、キャスターの一部部品は塩害仕様ではありません。  
設置 環境や薬品類で、錆び等が発生する可能性があります。

対応可能バリエーション

W:1800 X D:900 X H:800  
 W:1200 X D:900 X H:800

※ 電源コンセント形状



機種名	FMC-61PNBSAXL(R)		
使用温度帯(°C)	冷凍:-20℃ 冷蔵:2-8℃		
商品区分	-		
有効内容積(L)	182		
棚 (奥行X段数)	-		
作業面積 (m <sup>2</sup> )	1.21		
幅寸法 (mm)	1586+[107X2]		
製品質量 (kg)	165		
冷媒	R404A		
冷媒量 (kg)	1.2		
冷媒制御	SIA-H110M1B		
冷凍機	型式	電子膨張弁	
	公称出力(W)	1100	
霜取方式	オフサイクルデフロスト:15時間冷却運転		

単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷機)	(W)	2.4 X 2	
		(A)	0.04	
	ファンモーター (蒸発器用)	(W)	15	
		(A)	0.27	
	防露ヒーター	(W)	10 X2 + 15 X2	
		(A)	0.5	
	冷凍機消費電力	(W)	-	
		(A)	-	
	合計	(W)	1080	安定時
		(A)	13.2	
(W)		1156	最大負荷時	
(A)		14.2		
デフロストヒーター	(W)	-		
	(A)	-		
ブレーカー容量	(A)	15		

整理No.

FMC-61PNBSAXL(R)

段

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-47629-1