

もしかして故障かも?!

厨房簡単チェックリスト

冷凍冷蔵庫が冷えない

- フィルターが目詰まりしている
- フィルターの前に物が置かれている(特にヨコ型)
- ドアのパッキンが緩んでいる、割れている
- 冷蔵庫回りの室温が上昇している
- 庫内に物を詰め込みすぎている
- 冷風口に霜がついている

確認しても解決しない・どれにも当てはまらない時…

➡ もしかして **故障** かも!?

製氷機 氷ができない

- フィルターが目詰まりしている
- フィルターの前に物が置かれている
- 給水栓が閉まっている
- 断水している
- 給水管が熱くなっている

確認しても解決しない・どれにも当てはまらない時…

➡ もしかして **故障** かも!?

修理ご相談窓口

TEL:0120-213-521



電話受付時間:9:00~17:00 (土日祝年末年始を除く)